



Använd 5 mm borrar och ett motstycke när du borrar hål för handtag.

För att minimera risken för vattenskador, skall man efter användning torka bort vatten så snart möjligt.

Använd vid rengöring ett mildt rengöringsmedel och eftertorka med torr trasa.