

INKOPPLING TV, BREDBAND SAMT TELEFONI

I DIN LÄGENHET HAR DU TOTALT 6 UTTAG FÖR MEDIA.

I DIN HALL SITTER MEDIESKÅPET. I DITT SKÅP FINNS DET 3 KABLAR SOM SITTER INKOPPLADE I UTTAG 1,2,3 DEN DAG DU FLYTTAR IN. ALLTSÅ ÄR UTTAG 1,2,3 I DIN LÄGENHET "AKTIVERADE".

PÅ BILDEN NEDAN SITTER KABLARNA I UTTAG 1,3,6 ALLTSÅ ÄR UTTAG 1,3,6 I DIN LÄGENHET "AKTIVERADE" DU KAN SJÄLV FLYTTA KABLARNA TILL DE UTTAG DU VILL HA "AKTIVERADE"



PÅ VARJE UTTAG I DIN LÄGENHET STÅR ETT NUMMER. EXEMPELVIS STÅR DET NR 1 PÅ ETT UTTAG I VARDAGSRUMMET, DÅ KOPPLAR DU IN KABELN PÅ NUMMER 1 I MEDIASKÅPET OCH PÅ SÅ SÄTT BLIR UTTAG 1 I VARDAGSRUMMET "AKTIVERAT".
DET SPELAR INGEN ROLL VILKEN KABEL DU KOPPLAR IN PÅ VILKET NR.

OBS!!!

VAR FÖRSIKTIG NÄR DU DRAR UT KABLARNA OCH BYTER NR. DET FINNS EN LITEN SPÄRR PÅ UNDERSIDAN AV KABELN, SE TILL ATT DU HÅLLER DEN INTRYCKT NÄR DU DRAR UT KABELN.